Réparation - Pièces

Doseur électronique PD2K



ProMix®

334060B


Le dosage à déplacement positif de produits à deux composants contribue à réduire les déchets. Système manuel avec un module d'affichage avancé. Pour un usage professionnel uniquement.



Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire tous les avertissements et toutes les instructions de ce manuel. **Conservez ces instructions.**

Consultez la page 3 pour connaître les références des modèles et les informations concernant les homologations.



Contents

Modèles 3	Remarques	28
Manuels connexes 5	Schémas électriques	29
Avertissements 6	Modules et câbles en option	35
Informations importantes concernant les isocyanates (ISO)	Réparation	36
Dépannage11Dépannage : système11Interprétation des codes d'erreur12Dépannage du boîtier de commandes22	Réparation du module d'affichage avancé (ADM) Entretien du boîtier de commandes Entretien de la section fluide	39
Dépannage de la carte barrière d'alimentation électrique	Pièces Pièces du doseur Pièces du boîtier de commandes Pièces du collecteur d'électrovanne Caractéristiques techniques Garantie standard de Graco	52 55 58
Departiage du module d'afficiage availce 21	Garantie Standard de Graco	00

Modèles

Consultez les Fig. 1-7 pour les étiquettes d'identification de composant, y compris les informations d'homologation et la certification.

Réf.	Série	Pression de service d'air maximum	Pression de fluide maximum de service	Emplacement des étiquettes de l'unité PD2K et du boîtier de commandes électriques (ECB)
MC1000	А	7,0 bars (0,7 MPa, 100 psi)	20,68 bars (2 068 MPa, 300 psi)	·
MC2000	А	7,0 bars (0,7 MPa, 100 psi)	103,4 bars (10,34 MPa, 1 500 psi)	B










Figure 1 Étiquette d'identification du modèle MC1000 (basse pression)




Figure 2 Étiquette d'identification du boîtier de commandes 24M672

Suite page suivante.




Figure 3 Étiquette d'identification du modèle MC2000 (haute pression)




Figure 4 Étiquette d'identification de contrôle de changement de couleur sans sécurité intrinsèque (accessoire)




Figure 5 Étiquette d'identification de contrôle de changement de couleur à sécurité intrinsèque (accessoire)




Figure 6 Étiquette d'identification du boîtier de commandes




Figure 7 Étiquette d'identification de kit d'extension de pompe (accessoire)

Manuels connexes

N° de manuel	Description
332457	Manuel d'installation du doseur PD2K, systèmes manuels
332562	Manuel d'utilisation du doseur PD2K, systèmes manuels
3A2801	Manuel d'instructions-pièces du module de mélange
332339	Manuel de réparation-pièces de la pompe

N° de manuel	Description
332454	Manuel de réparation-pièces de vanne de changement de couleur
332455	Manuel d'instructions-pièces des kits de changement de couleur
332456	Manuel d'instructions-pièces des kits des 3ème et 4ème pompes

Avertissements

Les avertissements suivants sont relatifs à la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, l'entretien et la réparation de cet équipement. Le point d'exclamation est un avertissement général et le symbole de danger fait référence à des risques spécifiques aux procédures. Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte du présent manuel, ou sur les étiquettes d'avertissement, reportez-vous à ces avertissements. Les symboles de danger et avertissements spécifiques au produit auxquels il n'est pas fait référence dans cette section pourront, le cas échéant, apparaître dans le texte du présent manuel.

AVERTISSEMENT



RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Des vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, sur le **site** peuvent s'enflammer ou exploser. Afin d'empêcher tout incendie ou explosion :



- N'utilisez l'équipement que dans des zones bien ventilées.
- Supprimez toutes les sources d'inflammation, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes de poche et bâches plastiques (risque d'électricité statique).
- · Veillez à débarrasser le site de tout résidu, y compris de tous solvants, chiffons et essence.



- Ne branchez ni débranchez aucun cordon d'alimentation électrique, n'actionnez aucun commutateur marche-arrêt ou de lumière en présence de vapeurs inflammables.
- · Raccordez à la terre tous les équipements du site. Consultez les instructions concernant la mise à la terre.
- N'utilisez que des flexibles mis à la terre.
 - Tenez fermement le pistolet contre la paroi du seau mis à la terre lors de la pulvérisation dans un seau. N'utilisez pas de doublure de seau à moins qu'elle ne soit antistatique ou conductrice.
 - Arrêtez immédiatement le fonctionnement en cas d'étincelle d'électricité statique ou si vous ressentez une décharge électrique. N'utilisez pas cet équipement tant que vous n'avez pas identifié et corrigé le problème.
 - · Gardez un extincteur opérationnel sur le site.



RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Cet équipement doit être mis à la terre. Un réglage, une mise à la terre ou une utilisation du système inapproprié peut provoquer une décharge électrique.




- Coupez et débranchez le courant au niveau de l'interrupteur principal avant de débrancher un câble et d'entreprendre un entretien quelconque ou une installation de l'équipement.
- Branchez uniquement sur une source d'alimentation mise à la terre.
- Tout le câblage électrique doit être effectué par un électricien qualifié et être conforme avec l'ensemble des codes et des réglementations locaux en vigueur.

AVERTISSEMENT



SÉCURITÉ INTRINSÈQUE





- Veillez à ce que votre installation soit conforme aux réglementations nationales, étatiques et locales en vigueur concernant l'installation d'appareils électriques sur un site à risque de Classe I, Groupe D, Division 1 (Amérique du Nord) ou Classe I, Zones 1 et 2 (Europe), y compris l'ensemble des réglementations locales en matière d'incendies (par exemple, NFPA 33, NEC 500 et 516, OSHA 1910.107, etc.).
- Afin d'empêcher tout incendie ou explosion :
 - N'installez aucun équipement homologué uniquement pour des zones non dangereuses dans une zone dangereuse. Référez-vous à l'étiquette d'identification présente sur votre unité pour connaître son classement de sécurité intrinsèque.
 - Ne remplacez aucun composant de l'appareil car cela pourrait affecter sa sécurité intrinsèque.
- Les équipements en contact avec les bornes intrinsèquement sûres doivent être répertoriés dans la sécurité intrinsèque. Cela comprend les voltmètres, les ohmmètres, les câbles et branchements. Retirez l'unité hors de la zone dangereuse lors d'un dépannage.



RISQUES D'INJECTION CUTANÉE

Le fluide s'échappant à haute pression du pistolet, d'une fuite sur le flexible ou d'un composant défectueux risque de transpercer la peau. La blessure peut avoir l'aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en fait d'une blessure sérieuse pouvant entraîner une amputation. **Consultez immédiatement un médecin pour une intervention chirurgicale.**



- Ne pulvérisez jamais sans garde-buse ni protection de gâchette mise en place.
- Verrouillez la détente à chaque arrêt de la pulvérisation.
- · Ne pointez jamais le pistolet vers une personne ou vers une quelconque partie du corps.
- · Ne mettez pas la main devant la buse de projection.
- N'essayez jamais d'arrêter ou de dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.
- Exécutez la **Procédure de décompression** lorsque vous arrêtez la pulvérisation/distribution et avant le nettoyage, la vérification ou l'entretien de l'équipement.
- Serrez tous les raccords de fluide avant de faire fonctionner l'équipement.
- Vérifiez quotidiennement les flexibles et les raccords. Remplacez immédiatement les pièces usagées ou endommagées.



RISQUES RELATIFS AUX PIÈCES EN MOUVEMENT

Les pièces en mouvement peuvent pincer, couper ou amputer des doigts ou d'autres parties du corps.



- Tenez-vous à l'écart des pièces en mouvement.
- · Ne faites pas fonctionner l'équipement si les écrans de protection ou les capots ont été retirés.
- Un équipement sous pression peut démarrer de façon intempestive. Avant la vérification, le déplacement ou l'entretien de l'équipement, exécutez la **Procédure de décompression** et débranchez toutes les sources d'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT



FLUIDES OU VAPEURS TOXIQUES

Les fluides ou vapeurs toxiques peuvent causer de graves blessures voire entraîner la mort en cas de projection dans les yeux ou sur la peau, en cas d'inhalation ou d'ingestion.



- · Lisez les FTSS pour connaître les dangers spécifiques associés aux fluides que vous utilisez.
- Stockez les fluides dangereux dans des récipients homologués et éliminez-les conformément à la réglementation en vigueur.
- Portez toujours des gants imperméables aux produits chimiques lors de la pulvérisation, de la distribution ou du nettoyage de l'équipement.



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Portez un équipement de protection approprié lorsque vous vous trouvez dans la zone de fonctionnement, afin d'éviter des blessures graves, y compris des lésions oculaires ou auditives, l'inhalation de vapeurs toxiques et des brûlures. Cet équipement de protection comprend ce qui suit, mais ne s'y limite pas :

- · des lunettes protectrices et un casque antibruit ;
- des respirateurs, des vêtements de protection et des gants comme recommandé par le fabricant des fluides et solvants.




RISQUES RELATIFS À UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves voire mortelles.



- · N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou d'alcool.
- Ne dépassez pas la pression de service ou la température maximum spécifiée pour le composant le plus sensible du système. Consultez les **Caractéristiques techniques** figurant dans les manuels des équipements.



- Ne quittez pas le site tant que l'équipement est sous tension ou sous pression.
- Éteignez tous les équipements et exécutez la Procédure de décompression lorsque ces équipements ne sont pas utilisés.
- Vérifiez quotidiennement l'équipement. Réparez ou remplacez immédiatement toutes les pièces usées ou endommagées uniquement par des pièces d'origine du fabricant.
- Ne modifiez pas cet équipement. Toute modification apportée à l'unité peut rendre les autorisations des agences nulles et entraîner des risques de sécurité.
- · Assurez-vous que l'équipement est adapté et homologué pour l'environnement dans lequel il est utilisé.
- Utilisez l'équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur.
- Faites passer les flexibles et câbles loin des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.
- Ne pincez pas les flexibles, ne les pliez pas de manière excessive. N'utilisez pas non plus les flexibles pour tirer l'équipement.
- Tenez les enfants et animaux à l'écart du site.
- Conformez-vous à l'ensemble des réglementations de sécurité en vigueur.

Informations importantes concernant les isocyanates (ISO)

Les isocyanates (ISO) sont des catalyseurs utilisés dans les matériaux à deux composants.

Conditions concernant l'isocyanate









Les produits de pulvérisation et de distribution contenant des isocyanates engendrent des embruns, des vapeurs et des particules atomisées potentiellement nocives.

Lisez les avertissements du fabricant et la FTSS du produit pour prendre connaissance des risques spécifiques aux isocyanates.

Évitez l'inhalation des embruns, vapeurs et particules atomisées d'isocyanates en aérant suffisamment le site. S'il n'est pas suffisamment aéré, un respirateur à adduction d'air doit être fourni à toute personne se trouvant sur le site.

Pour éviter tout contact avec les isocyanates, toute personne se trouvant sur le site doit porter un équipement de protection individuelle approprié comprenant des gants, des bottes, des tabliers et des lunettes imperméables aux produits chimiques.

Inflammation spontanée du produit







Certains produits peuvent s'enflammer spontanément s'ils sont appliqués en couche trop épaisse. Lisez les avertissements du fabricant et la FTSS du produit.

Tenez séparés les composants A et B









La contamination croisée peut causer le durcissement du produit dans les conduites de fluide et provoquer des blessures graves ou endommager l'équipement. Pour éviter une contamination croisée :

- N'interchangez jamais les pièces en contact avec le produit A avec celles en contact avec le produit B.
- N'utilisez jamais de solvant d'un côté s'il a été contaminé par l'autre côté.

Sensibilité des isocyanates à l'humidité

Les ISO qui sont exposés à l'humidité ne durciront que partiellement et formeront de petits cristaux durs et abrasifs qui resteront suspendus dans le fluide. Une pellicule finit par se former sur la surface et les ISO commencent à se gélifier, augmentant ainsi leur viscosité.

AVIS

Ces ISO partiellement durcis réduiront les performances et la durée de vie des pièces en contact avec le produit.

- Utilisez toujours un réservoir étanche pourvu d'un dessiccateur monté sur l'évent ou une atmosphère d'azote. Ne stockez jamais les isocyanates dans un réservoir ouvert.
- Veillez à ce que la coupelle de la pompe des isocyanates ou le réservoir (s'il est installé) contienne toujours le lubrifiant approprié. Le lubrifiant crée une barrière entre les isocyanates et l'atmosphère.
- Utilisez uniquement des flexibles résistants à l'humidité compatibles avec les isocyanates.
- N'utilisez jamais de solvants recyclés car ils peuvent contenir de l'humidité. Gardez toujours les réservoirs de solvant fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Lors du remontage, lubrifiez toujours les parties filetées avec du lubrifiant approprié.

REMARQUE: L'importance de la pellicule et le degré de cristallisation varient en fonction du mélange des isocyanates, de l'humidité et de la température.

Changement de produits

AVIS

Le changement du type de produit utilisé dans votre équipement nécessite une attention particulière afin d'éviter d'endommager l'équipement et limiter les temps d'arrêt.

- En cas de changement de produits, rincez plusieurs fois l'équipement pour être sûr qu'il est parfaitement propre.
- Nettoyez toujours les crépines d'entrée de fluide après un rinçage.
- Contrôlez la compatibilité chimique auprès du fabricant de votre produit.
- Lorsque vous passez d'époxys à des uréthanes ou à des polyrésines, démontez et nettoyez tous les composants associés au fluide et changez les flexibles. Les époxys ont souvent des amines du côté B (durcisseur). Les polyrésines ont souvent des amines du côté A (résine).

Dépannage













REMARQUE: Analysez toutes les solutions possibles avant de démonter l'appareil.

Dépannage : système

Problème	Cause	Solution
L'unité ne fonctionnera pas.	Alimentation électrique inadaptée.	Consultez Dépannage, page 59.
	Le commutateur d'alimentation est sur arrêt.	Mettez le commutateur d'alimentation sur marche.
	L'alimentation électrique principale est coupée.	Mettez le commutateur d'alimentation électrique principale sur marche.
	Fluide d'alimentation épuisé.	Remplissez et réamorcez la pompe.
	Conduite de sortie de fluide, vannes etc. bouchées.	Débouchez.
	Fluide séché sur la tige du piston.	Démontez et nettoyez la pompe. Consultez le manuel de la pompe. Dans le futur, arrêtez la pompe en fin de course.
Le débit de la pompe est faible sur les	Alimentation électrique inadaptée.	Consultez Dépannage, page 59.
deux courses.	Fluide d'alimentation épuisé.	Remplissez et réamorcez la pompe.
	Conduite de sortie de fluide, vannes etc. bouchées.	Débouchez.
	Joints de piston usés.	Remplacez. Consultez le manuel de la pompe.
Débit de la pompe faible sur une seule course.	Vannes de dosage maintenues ouvertes ou usées.	Vérifiez et réparez. Consultez le manuel de la vanne.
	Le joint de piston est usé.	Remplacez. Consultez le manuel de la pompe.
Aucun débit.	Vannes de dosage mal installées.	Vérifiez les branchements de l'électrovanne aux vannes. Consultez le manuel de la pompe.
La pompe fonctionne par à-coups.	Fluide d'alimentation épuisé.	Remplissez et réamorcez la pompe.
	Vannes de dosage maintenues ouvertes ou usées.	Vérifiez et réparez. Consultez le manuel de la pompe.
	Le joint de piston est usé.	Remplacez. Consultez le manuel de la pompe.

Interprétation des codes d'erreur

Les erreurs du système vous indiquent une anomalie et permettent d'éviter une pulvérisation à décalage de rapport. Il existe trois types : Message, Écart et Alarme.

Un **Message** enregistre un événement dans l'appareil et s'efface tout seul après 60 secondes.

Un **Écart** enregistre une erreur dans l'appareil mais n'arrête pas l'équipement. L'écart doit être reconnu par l'utilisateur.

Lorsqu'une **Alarme** se produit, le fonctionnement s'arrête.

Si l'un des trois types se produit :

- Une alarme sonore retentit (sauf en mode silencieux).
- · L'écran d'alarme instantané affiche le code d'alarme actif.
- La barre d'état du module d'affichage avancé indique le code d'alarme actif.
- Cette alarme est enregistrée dans le fichier journal indiquant la date et l'heure.

REMARQUE: Lorsqu'une erreur se produit, assurez-vous d'en identifier correctement le code avant de la corriger. Si vous avez oublié le code d'erreur, l'écran d'erreur affiche les 200 dernières erreurs, avec la date, l'heure ainsi qu'une description.

REMARQUE: Dans certains codes d'erreur répertoriés ci-dessous, le symbole # est affiché en guise de dernier chiffre. Ce symbole représente le nombre de pompes concernées, lequel peut varier. L'écran de l'unité affichera le nombre de pompes concernées, lequel correspondra au dernier chiffre du code.

Code	Туре	Description	Problème	Cause	Solution
B9A0	Message	Courant du produit A avec inversion de volume	Compteur de lots pour inversion de produit A.	Le totalisateur a atteint la valeur maximale, et a recommencé à zéro.	n/a
В9АХ	Message	Durée de vie du produit A avec inversion de volume	Compteur total pour inversion de produit A.	Le totalisateur a atteint la valeur maximale, et a recommencé à zéro.	n/a
B9B0	Message	Courant de produit B avec inversion de volume	Compteur de lots pour inversion de produit B.	Le totalisateur a atteint la valeur maximale, et a recommencé à zéro.	n/a
В9ВХ	Message	Durée de vie du produit B avec inversion de volume	Compteur total pour inversion de produit B.	Le totalisateur a atteint la valeur maximale, et a recommencé à zéro.	n/a
B9D#	Message	Pompe d'inversion de volume #	Compteur total pour inversion de pompe #.	Le totalisateur a atteint la valeur maximale, et a recommencé à zéro.	n/a

Code	Туре	Description	Problème	Cause	Solution
B9S0	Message	Courant de solvant avec inversion de volume	Compteur de lots pour inversion de produit S.	Le totalisateur a atteint la valeur maximale, et a recommencé à zéro.	n/a
B9SX	Message	Durée de vie de solvant avec inversion de volume	Compteur total pour inversion de produit S.	Le totalisateur a atteint la valeur maximale, et a recommencé à zéro.	n/a
CAC#	Alarme	Comm. Erreur de comm. de changement de couleur #	Le système ne voit pas le module de changement de couleur #.	Cette erreur de communication indique que le réseau a perdu la communication avec le module de changement de couleur #.	Vérifiez les branchements des câbles CAN au module de changement de couleur # et aux modules interconnectés.
CA0X	Alarme	Comm. Erreur de l'ADM	Le système ne peut pas voir le module d'affichage avancé.	Cette erreur de communication indique que le réseau a perdu la communication avec le module d'affichage avancé.	Vérifiez que le câble CAN relie l'ADM à l'EFCM.
CADX	Alarme	Comm. Erreur du module de fluide	Le système ne voit pas le module de commande de fluide amélioré (EFCM).		Vérifiez que les câbles CAN relient l'ADM à l'EFCM. Si nécessaire, remplacez le câble ou l'EFCM.
CANX	Message	Comm. Erreur du boîtier de commandes	Le système ne voit pas le boîtier de commandes (et le système manuel).		Vérifiez que les câbles CAN relient le boîtier de commandes à la carte d'isolation. Vérifiez l'alimentation de la carte d'isolation. Remplacez le câble, le boîtier de commandes, la carte d'isolation ou la carte barrière si nécessaire.
CDC#	Alarme	Duplication du changement de couleur #	Le système voit au moins deux modules de changement de couleur identiques.	Plus d'un module de changement de couleur est branché au système avec la même adresse.	Vérifiez le système et retirez le module de changement de couleur en trop.

Dépannage

Code	Туре	Description	Problème	Cause	Solution
CDDX	Alarme	Duplication du module de fluide	Le système voit au moins deux modules de commande de fluide identiques.	Plus d'un module de commande de fluide est branché au système.	Vérifiez le système et retirez le module de commande de fluide en trop.
CDNX	Alarme	Duplication du boîtier de commandes	Le système voit au moins deux modules de boîtier de commandes identiques.	Plus d'un module de boîtier de commandes est branché au système.	Vérifiez le système et retirez le module de boîtier de commandes en trop.
DA0#	Alarme	Dépassement du débit maximum de pompe #	La pompe a été entraînée à sa vitesse maximale autorisée.	Une fuite ou une vanne ouverte est à l'origine d'un débit sans limite. Cavitation de la pompe, cycle sans limite.	Assurez-vous de l'absence de fuites dans le système. Assurez-vous que la pompe est alimentée en
				La viscosité du produit est trop faible pour la taille de la buse.	produit. Réduisez la taille de la buse pour obtenir une restriction plus importante. Réduisez la pression de la peinture pour diminuer le débit.
DE0#	DE0# Alarme	rme Fuite de pompe #	Il s'agit d'un échec du test de blocage manuel lorsque la pompe ne produit pas de pression	Pas de produit dans la pompe ou la conduite.	Assurez-vous que la pompe et la conduite de couleur en aval sont remplies de produit.
			au niveau de « pression de test de blocage » cible. Échec après 30 secondes.	Fuite dans le système.	Déterminez si la fuite est externe ou interne après une vérification visuelle à la recherche de fuites de fluide. Fixez tous les flexibles, raccords et joints desserrés ou usés. Vérifiez que les sièges de vannes et les aiguilles ne sont pas usés, et remplacez les joints de piston ou presse-étoupe usés.
DF0#	Alarme	Pas de décrochage vers le haut de la pompe #	Échec du test de blocage de la pompe ; la pompe ne s'est pas bloquée pendant la course ascendante.	Défaillance de la vanne et du joint, tige ou cylindre usé.	Remplacez la vanne d'entrée et de sortie ainsi que le joint pendant la course ascendante. Remplacez les joints de piston et de presse-étoupe. Si nécessaire, remplacez la tige et le cylindre.

Code	Туре	Description	Problème	Cause	Solution
DG0#	Alarme	Pas de décrochage vers le bas de la pompe #	Échec du test de blocage de la pompe ; la pompe ne s'est pas bloquée pendant la course descendante.	Défaillance de la vanne et du joint, tige ou cylindre usé.	Remplacez la vanne d'entrée et de sortie ainsi que le joint pendant la course descendante. Remplacez les joints de piston et de presse-étoupe. Si nécessaire, remplacez la tige et le cylindre.
DH0#	Alarme	Pas de calage de la pompe #	Échec du test de blocage de la pompe ; la pompe ne s'est pas bloquée pendant la course ascendante ou descendante.	Défaillance de la vanne et du joint, tige ou cylindre usé.	Remplacez la vanne d'entrée et de sortie ainsi que le joint pendant la course ascendante ou descendante. Remplacez les joints de piston et de presse-étoupe. Si nécessaire, remplacez la tige et le cylindre.
DK0#	Alarme	Position de la pompe #	La pompe a été détectée hors de position.		Réactivez l'alimentation de la pompe pour réinitialiser cette dernière.
EAUX	Message	USB occupé	La clé USB a été insérée, le téléchargement est en cours.	Indique que le port USB envoie ou télécharge des données.	Attendez que le périphérique USB s'arrête.
EB00	Enreg- istrement	Bouton d'arrêt enfoncé	Enregistrement d'un bouton d'arrêt enfoncé.	Indique que la touche d'arrêt du système sur l'ADM a été enfoncée.	n/a
EBH#	Enreg- istrement	Autoguidage complet de la pompe #	Enregistrement de l'autoguidage complet de la pompe.	Une indication sur l'écran que la pompe a terminé la fonction d'autoguidage	Aucune action à entreprendre.
EBUX	Enreg- istrement	La clé USB a été retirée.	La clé USB a été retirée pendant le téléchargement ou l'envoi.	Le téléchargement/l'en- voi des données sur la clé USB a été interrompu par le retrait du périphérique USB.	Remplacez le périphérique USB et relancez le processus.
EC00	Enreg- istrement	Modification de la/des valeur(s) configurée(s)	Enregistrement des variables de configuration des modifications.	Indique la date et l'heure où les valeurs de configuration ont été modifiées.	n/a

Code	Туре	Description	Problème	Cause	Solution
EF0#	Alarme	Délai de démarrage de la pompe #	La pompe n'a pas réussi à se placer en position de départ dans un laps de temps spécifié.	fonctionné.	Vérifiez la pression d'air sur les électrovannes. Vérifiez que les vannes fonctionnent.
				Le moteur n'a pas pu entraîner les pompes et l'actionneur linéaire.	Vérifiez que le moteur entraîne la pompe.
				La longueur de course de la pompe est raccourcie par la tolérance du système mécanique.	Vérifiez l'ensemble correct d'actionneur linéaire et de tiges de piston de pompe. Consultez le manuel de la pompe.
EF1#	Alarme	Délai d'arrêt de la pompe #	La pompe n'a pas réussi à se placer en position d'immobilisation dans un laps de temps spécifié.	Les vannes de dosage de la pompe n'ont pas fonctionné.	Inspectez visuellement les vannes pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement ; vérifiez que leur pression d'air est supérieure à 6 bars (0,6 MPa, 85 psi).
				La pompe est remplie de peinture épaisse et n'a pas pu entraîner le piston jusqu'à la fin de course. Le moteur ou la transmission est usé ou endommagé.	Observez l'ensemble de moteur et de transmission pour vérifier que le moteur produit de la force.
EL00	Enreg- istrement	Alimentation du système activée	Enregistrement du cycle d'alimentation (ON).	Indique la date et l'heure où le système a été démarré.	n/a
EM00	Enreg- istrement	Alimentation électrique du système désactivée	Enregistrement du cycle d'alimentation (OFF).	Indique la date et l'heure où le système a été éteint.	n/a
EMIX	Message	Pompe désactivée	Les pompes ne sont pas alimentées et ne peuvent pas se déplacer.	L'alimentation de la pompe a été désactivée ou une erreur s'est produite.	Démarrez les pompes en appuyant sur la touche de démarrage de la pompe du module d'affichage avancé, ou maintenez enfoncée la touche de veille sur le boîtier de commandes pendant 1-2 secondes.
EQU0	Message	USB inactif	Fin du processus de téléchargement de la clé USB, celle-ci peut être retirée.	Le transfert de données est terminé sur le périphérique USB.	Retirez le périphérique USB de l'ADM.
EQU1	Enreg- istrement	Système USB Paramètres téléchargés	Les paramètres ont été téléchargés vers la clé USB.	L'utilisateur a inséré le périphérique USB dans le port USB de l'ADM.	n/a
EQU2	Enreg- istrement	Système USB Paramètres envoyés	Les paramètres ont été téléchargés à partir de la clé USB.	L'utilisateur a inséré le périphérique USB dans le port USB de l'ADM.	n/a
EQU3	Enreg- istrement	Langue de personnal- isation de la clé USB téléchargée	La langue de personnalisation a été téléchargée vers le périphérique USB.	L'utilisateur a inséré le périphérique USB dans le port USB de l'ADM.	n/a

Code	Туре	Description	Problème	Cause	Solution
EQU4	Enreg- istrement	Langue de personnalisa- tion de la clé USB envoyée	La langue de personnalisation a été téléchargée à partir du périphérique USB.	L'utilisateur a inséré le périphérique USB dans le port USB de l'ADM.	n/a
EQU5	Enreg- istrement	Journaux USB téléchargés	Les journaux de données ont été téléchargés vers le périphérique USB.	L'utilisateur a inséré le périphérique USB dans le port USB de l'ADM.	n/a
ES00	Message	Réglages usine par défaut	Enregistrement des valeurs par défaut en chargement.		n/a
EVUX	Message	USB désactivé	Le périphérique USB a été inséré, le téléchargement est désactivé.	La configuration du système bloque le transfert de données.	Modifiez la configuration pour activer la fonction de téléchargement USB.
F1F#	Alarme	Faible débit de la pompe de remplissage #	Il n'y a pas eu de débit ou un bas débit lors d'un fonctionnement de la pompe de remplissage.	Il y a une restriction sur le côté de sortie de la pompe ou de l'empilage de couleur.	Assurez-vous qu'il n'y a aucune restriction dans l'empilage de couleur et que la vanne de vidange est en marche.
				La peinture à viscosité épaisse nécessite davantage de pression vers la pompe.	Augmentez la pression sans mélange, si nécessaire, pour obtenir un débit pendant la fonction de remplissage.
F1S#	Alarme	Bas débit de la pompe de purge #	Il n'y a pas eu de débit ou un bas débit lors d'un fonctionnement de la pompe de purge.	Une restriction du côté sortie de la pompe ou de l'empilage de couleur provoque un débit de solvant trop faible.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de restriction dans le système. Augmentez la pression sans mélange, si nécessaire, pour obtenir un débit pendant la fonction de purge.
F6F#	Alarme	Retrait du capteur de pression d'entrée #	Le capteur de pression d'entrée a été débranché alors que le système en prévoit un.	Capteur débranché.	Vérifiez que le capteur est correctement branché. Remplacez-le si le rebranchement n'arrête pas l'alarme.
F7D#	Alarme	Détection de débit de la pompe #	Le débit de la pompe a dépassé 20 CC/min en passant en mode inactif.	Il y a une fuite dans le système ou le pistolet a été ouvert lorsque le système était en mode inactif.	Vérifiez l'absence de fuites dans le système. Assurez-vous que le commutateur de débit d'air fonctionne correctement. N'actionnez pas le pistolet sans air d'atomisation.
F7P1	Alarme	Détection de débit d'air du pistolet	Le commutateur de débit d'air indique un débit d'air d'atomisation imprévu.		Nettoyez ou remplacez le commutateur. Vérifiez l'absence de fuites et serrez les raccords. Supprimez les variations de pression.

Code	Туре	Description	Problème	Cause	Solution
F7S1	Alarme	Détection de débit de solvant du pistolet	Le commutateur de débit de solvant indique un débit de solvant imprévu.	Le commutateur de débit de solvant est bloqué en position de débit. Il y a une fuite dans la vanne d'arrêt de solvant.	Nettoyez ou remplacez le commutateur. Vérifiez s'il y a des fuites et réparez les vannes.
F8D1	Alarme	Débit non détecté	Pas de débit lors du mélange.	Restriction du côté de sortie de la pompe ou de l'empilage de couleur.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de restriction dans le système.
F9D#	Alarme	Débit instable de la pompe #	Le débit de la pompe ne s'est pas stabilisé lors du passage au mode inactif.	Fuite potentielle dans le système.	Vérifiez l'absence de fuites et effectuez un test de blocage manuel.
MMUX	Message	Maintenance Journaux USB remplis au maximum	La mémoire USB est pleine à plus de 90 %.	Le paramètre de configuration du système est activé pour générer ce message.	Terminez le téléchargement pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue.
P1F#	Alarme	Pression faible d'entrée de la pompe #	La pression d'entrée de la pompe # est inférieure à la limite d'alarme entrée par l'utilisateur.		Augmentez la pression d'entrée.
P2F#	Écart	Pression faible d'entrée de la pompe #	La pression d'entrée de la pompe # est inférieure à la limite d'écart entrée par l'utilisateur.		Augmentez la pression d'entrée.
P3D#	Écart	Pression haute de sortie de la pompe #	La pression de sortie de la pompe # est supérieure à la limite d'écart entrée par l'utilisateur.		Relâchez la pression du système.
P3F#	Écart	Pression haute d'entrée de la pompe #	La pression d'entrée de la pompe # est supérieure à la limite d'écart entrée par l'utilisateur.		Diminuez la pression d'entrée.
P4D#	Alarme	Pression haute de sortie de la pompe #	La pression de sortie de la pompe # est supérieure à la limite d'alarme entrée par l'utilisateur.		Relâchez la pression du système.
P4F#	Alarme	Pression haute d'entrée de la pompe #	La pression d'entrée de la pompe # est supérieure à la limite d'alarme entrée par l'utilisateur.		Diminuez la pression d'entrée.
P6D#	Alarme	Retrait du capteur de pression de sortie #	Le capteur de pression de sortie a été débranché alors que le système en prévoit un.	Capteur débranché.	Vérifiez que le capteur est correctement branché. Remplacez-le si le rebranchement n'arrête pas l'alarme.
P9D#	Alarme	Défaillance du capteur de pression de sortie #	Le capteur de pression de sortie n'a pas bien fonctionné.	Le capteur de pression de sortie n'a pas bien fonctionné ou la pression est supérieure à la plage pouvant être lue.	Relâchez la pression du système. Vérifiez les branchements ou remplacez-les si le rebranchement n'arrête pas l'alarme.
P9F#	Alarme	Défaillance du capteur de pression d'entrée #	Le capteur de pression d'entrée n'a pas bien fonctionné.	Le capteur de pression d'entrée n'a pas bien fonctionné ou la pression est supérieure à la plage pouvant être lue.	Relâchez la pression du système. Vérifiez les branchements ou remplacez-les si le rebranchement n'arrête pas l'alarme.

Code	Туре	Description	Problème	Cause	Solution
QADX	Alarme	Pression différentielle entre A et B	Pression différentielle basse	Il y a une fuite sur le côté B.	Vérifiez l'absence de fuites externes et internes dans le système sur tous les collecteurs de couleur et les plombages.
				Cavitation de la pompe côté B.	Vérifiez l'alimentation en peinture du côté B, augmentez la pression d'alimentation en peinture.
QBDX	Alarme	Pression différentielle entre B et A	Pression différentielle élevée	Il y a une fuite sur le côté A.	Vérifiez l'absence de fuites externes et internes dans le système sur tous les collecteurs de couleur et les plombages.
				Cavitation de la pompe côté A.	Vérifiez l'alimentation en peinture du côté A, augmentez la pression d'alimentation en peinture.
QPD1	Écart	Expiration de la durée limite d'utilisation	La durée limite d'utilisation a expiré avant que la quantité de produit requise (volume de durée de vie) n'ait été déplacée dans le conduit de produit mélangé.	L'opération de purge ne s'est pas terminée. Alimentation en solvant coupée ou vide.	Assurez-vous que l'opération de purge est terminée. Vérifiez que l'alimentation en solvant est disponible et activée, et que les vannes sont ouvertes.

Code	Туре	Description	Problème	Cause	Solution
SAD1	Alarme	Solvant d'atomisation	L'AFS est actif alors que le solvant, le produit dilué, ou un produit inconnu se trouve dans le pistolet.	L'alimentation en air d'atomisation n'est pas coupée avant la purge ou le remplissage du pistolet pulvérisateur.	Assurez-vous que l'air d'atomisation est coupé avant de procéder à la purge ou le remplissage du pistolet pulvérisateur. Utilisez la vanne de coupure AA sur l'alimentation en air d'atomisation.
SND1	Alarme	Remplissage du mélange incomplet	Le système s'est arrêté avant la fin du cycle de remplissage du mélange destiné à charger le pistolet en produit mélangé.	Le collecteur mélangeur n'est pas mis en position de pulvérisation. Le pistolet pulvérisateur n'est pas actionné.	Mettez le collecteur en position de pulvérisation. Laissez couler le débit via le pistolet pendant le remplissage jusqu'à ce que le voyant de fin de remplissage cesse de clignoter.
				Restrictions dans le mélangeur, le collecteur ou le pistolet pulvérisateur.	Corrigez les restrictions.
SPD1	Alarme	Purge du pistolet inachevée	Le système s'est arrêté sans atteindre le volume de solvant destiné à la purge spécifié par l'utilisateur.	Le commutateur de débit de solvant ne fonctionne pas. Le débit de solvant est trop faible pour actionner le commutateur de solvant. Le pistolet n'est pas actionné.	Remplacez le commutateur. Augmentez la pression de solvant pour entraîner un haut débit de purge L'opérateur doit continuer de rincer pendant la période
				actionie.	définie, jusqu'à ce que le boîtier de commandes indique que la purge est terminée.
				Le collecteur mélangeur n'était pas réglé sur la position de rinçage, ce qui bloque le débit de solvant vers le pistolet pulvérisateur.	Mettez le collecteur en position de rinçage.
WSUX	Message	Configuration USB Erreur	Le fichier de configuration USB ne correspond pas au fichier prévu, vérifié au démarrage.	Une mise à jour du logiciel a échoué.	Réinstallez le logiciel.
WX00	Alarme	Erreurs de logiciel	Une erreur de logiciel imprévue s'est produite.		Appelez le service d'assistance technique de Graco.
WXUD	Message	Erreur de télécharge- ment USB	Une erreur s'est produite lors du téléchargement vers la clé USB.	L'utilisateur a inséré le périphérique USB dans le port USB de l'ADM.	Répétez l'opération.
WXUU	Message	Erreur de télécharge- ment à partir du lecteur USB	Une erreur s'est produite lors du téléchargement à partir de la clé USB.	L'utilisateur a inséré le périphérique USB dans le port USB de l'ADM.	Répétez l'opération.

Codes d'erreur de maintenance

Effectuez la maintenance requise si les codes suivants se produisent.

Code	Туре	Nom	Description
END#	Enreg- istrement	Pompe de calibrage #	Le test de calibrage a été exécuté sur la pompe.
ENS0	Enreg- istrement	Calibrage de débitmètre de solvant	Un test de calibrage a été exécuté sur le débitmètre de solvant.
ENT#	Enreg- istrement	Calibrage du test de blocage de la pompe #	Un test de blocage a été effectué avec succès sur la pompe #.
MAD#	Message	Maintenance de sortie de pompe #	L'entretien est nécessaire sur la pompe.
MAT#	Message	Maintenance de blocage de maintenance de pompe #	Test de blocage de maintenance nécessaire sur la pompe.
MEB#	Message	Maintenance de vanne de catalyseur (B) #	L'entretien est nécessaire sur la vanne de catalyseur.
MED#	Message	Maintenance de vanne de sortie #	L'entretien est nécessaire sur la vanne de sortie.
MEF#	Message	Maintenance de vanne d'entrée	L'entretien est nécessaire sur la vanne d'entrée.
MEG#	Message	Maintenance de vanne de pistolet #	L'entretien est nécessaire sur la vanne de pistolet.
MES#	Message	Maintenance de vanne de solvant #	L'entretien est nécessaire sur la vanne de solvant.
MFF#	Message	Maintenance de débitmètre #	Entretien du débitmètre est nécessaire.
MFS0	Message	Maintenance de débitmètre de solvant	Le test de blocage de maintenance est nécessaire sur le débitmètre de solvant.
MGH0	Message	Maintenance de filtre de fluide	L'entretien du filtre est nécessaire.
MGP0	Message	Maintenance de filtre à air	L'entretien du filtre à air est nécessaire.

Dépannage du boîtier de commandes




Figure 8 Boîtier de commandes




Figure 9 Vue de dessous du boîtier de commandes

Table 1 . Diagnostics du boîtier de commandes

Indicateur	Description	Diagnostic
	Mode Mélange (vert)	Le voyant est allumé lorsque le mode Mélange est activé.
0.10		Le voyant clignote pendant le mode Remplissage de mélange. Clignote également en mode d'inactivité du mélange (avec le témoin de veille).
	Mode purge (vert)	Le témoin est allumé lorsque le mode Purge est activé.
		Le témoin clignote lorsqu'une purge est nécessaire.
	Mode de modification de la pression (vert)	Le témoin clignote pendant le mode de modification de la pression.
040	Alarme (rouge)	Le voyant est allumé quand chaque événement a été pris en compte.
		Le voyant clignote lorsqu'un événement n'a pas été pris en compte.
		Le témoin s'éteint après que l'événement a été effacé.
	Mode Veille (vert)	Le voyant reste allumé pendant le mode Veille.
		Le voyant clignote lors de changement de couleur, de démarrage, d'arrêt, de remplissage de la pompe d'amorçage, de calibrage, de maintenance et de vérification de la pression de la pompe. Clignote également en mode d'inactivité du mélange (avec le témoin de mélange).
D8	Pulsation (vert)	Le voyant clignote lors d'un fonctionnement normal.
D9	Communication (jaune)	Le voyant est allumé lorsque la carte est en communication avec la carte d'isolation de la commande électronique.
D10	Alimentation (vert)	Le voyant s'allume lorsque la carte (connecteur J11) est alimentée.
J11	Connecteur	Connecteur alimentation/CAN.

Dépannage de la carte barrière d'alimentation électrique




Figure 10 Carte barrière d'alimentation électrique

Table 2 . Diagnostics de la carte barrière d'alimentation électrique

Composant ou indicateur	Description	Diagnostic
D4	Voyant (vert)	Alimentation IS
D5	Voyant (vert)	Alimentation
F3	Fusible, 400 mA, 250 V	Si le fusible F3 ou F4 est grillé, il n'y a pas
F4	Fusible, 400 mA, 250 V	d'alimentation dans les zones intrinsèquement sûres. D4 est grillé.
J4	Connecteur, entrée d'alimentation 24 V CC	
J5	Connecteur, sortie alimentation à sécurité intrinsèque +12 V CC	

Dépannage carte d'isolation




Figure 11 Carte d'isolation

Table 3. Diagnostics de la carte d'isolation

Composant ou indicateur	Description	Diagnostic
D6	Voyant (jaune)	Communications IS (ou SI : sécurité intrinsèque)
D7	Voyant (vert)	Alimentation IS
D8	Voyant (vert)	Alimentation sans IS
D14	Voyant (jaune)	Communication sans IS
J1	Connecteur	Sans IS
J2	Connecteur	Sans IS
J3	Connecteur	À sécurité intrinsèque
J4	Connecteur	À sécurité intrinsèque
S1	Commutateur à bouton-poussoir	Pour les connecteurs sans IS. Si le commutateur S1 est désactivé, le voyant jaune (D14) est allumé. Appuyez sur le commutateur pour l'activer.
S2	Commutateur à bouton-poussoir	Pour connecteurs à sécurité intrinsèque. Si le commutateur S2 est désactivé, le voyant jaune (D6) est allumé. Appuyez sur le commutateur pour l'activer.

Dépannage du module de commande de fluide amélioré








Figure 12 Module de commande de fluide amélioré

Table 4 . Diagnostics du module de commande de fluide amélioré

Connecteur ou indicateur	Description	Diagnostic
1	Connecteur à 25 broches	Module de pompe 1
2	Connecteur à 25 broches	Module de pompe 2
3	Connecteur à 25 broches	Module de pompe 3 (accessoire)
4	Connecteur à 25 broches	Module de pompe 4 (accessoire)
5	Connecteur à 12 broches	E/S à usage multiple
6	Connecteur à 12 broches	E/S à usage multiple
7	Connecteur à 12 broches	E/S à usage multiple
8	Connecteur à 5 broches	Alimentation/CAN 24 V CC (barrière de communication)
9	Connecteur à 5 broches	Module d'affichage avancé (ADM)
10	Connecteur à 5 broches	Entrée 24 VCC
CPLD (D37)	Voyant (orange)	Pulsation
POW (D19)	Voyant (vert)	Alimentation
CAN (D69)	Voyant (jaune)	Communication.
ERR (D38)	Voyant (rouge)	Fait clignoter un code d'erreur. Si le voyant est allumé en permanence, le système est hors service. Activez l'alimentation.

Dépannage du module de pompe




Figure 13 Module de pompe

Table 5 . Diagnostics du module de pompe

Composant ou indicateur	Description	Diagnostic
1	Connecteur à 25 broches	Entrée à partir du EFCM
2	Connecteur à 5 broches	Branchement de la pompe
3	Connecteur à 5 broches	Branchement de l'encodeur
4	Connecteur à 5 broches	Capteur d'entrée de pompe
5	Connecteur à 5 broches	Capteur de sortie de pompe
6	Connecteur à 4 broches	Non utilisé
7	Connecteur à 8 broches	Électrovannes de vanne de dosage
8	Connecteur à 4 broches	Branchement du ventilateur et alimentation d'entrée de 48 V CC
9	Voyant (rouge)	Sortie de vanne de haut de pompe
10	Voyant (rouge)	Sortie de vanne de bas de pompe
11	Voyant (rouge)	Non utilisé
24 V	Voyant (vert)	Alimentation électrique de 24 V CC
48 V	Voyant (vert)	Alimentation électrique de 48 V CC

Dépannage du module d'affichage avancé




Figure 14 Module d'affichage avancé (ADM)

Table 6 . Diagnostics du module d'affichage avancé

Connecteur ou indicateur	Description	Diagnostic
D1	Témoin (jaune/vert)	Vert : USB insérée
		Jaune : Communication USB
D6	Témoin (rouge/jaune/vert)	Vert : Alimentation
		Jaune : Communication
		Rouge : Erreur
J1	Connecteur à 8 broches	Orifice pour jeton
J2	Connecteur à 8 broches	Port USB
J3	Connecteur à 5 broches	Colonne témoin (accessoire)
J7	Connecteur à 5 broches	Orifice d'alimentation CAN/de communication

Remarques

Schémas électriques

REMARQUE: Le schéma électrique illustre toutes les extensions de câblage possibles dans un appareil ProMix PD2K. Certains composants présentés ne sont pas présents dans tous les systèmes.

REMARQUE: Consultez Modules et câbles en option, page 35 pour voir une liste d'options de câblage.




Figure 15 Schéma électrique, feuille 1




Figure 16 Schéma électrique, feuille 2, partie 1




Figure 17 Schéma électrique, feuille 2, partie 2




Figure 18 Schéma électrique, feuille 3

^{*} Peut ne pas être utilisé avec certaines configurations.




Figure 19 Schéma électrique, feuille 3, configuration alternée pour le contrôle du changement de catalyseur




Figure 20 Schéma électrique, feuille 3, zone dangereuse

Modules et câbles en option

REMARQUE: La longueur totale de tout câble utilisé dans le système ne doit pas dépasser 45 m (150 pi.). Consultez Schémas électriques, page 29.

Câbles CAN M12, pour zones dangereuses		
REMARQUE : La longueur t	totale du câble utilisé dans la pas excéder 36 m (120 pi.).	
Réf. Câble	Longueur m (pi.)	
16V423	2.0 (0.6)	
16V424	3.0 (1.0)	
16V425	6.0 (2.0)	
16V426	10.0 (3.0)	
16V427	15.0 (5.0)	
16V428	25.0 (8.0)	
16V429	50.0 (16.0)	
16V430	100.0 (32.0)	
Câbles CAN M12, pour zones non dangereuses uniquement		
15U531	2.0 (0.6)	
15U532	3.0 (1.0)	
15V205	6.0 (2.0)	
15V206	10.0 (3.0)	
15V207	15.0 (5.0)	
15V208	25.0 (8.0)	
15U533	50.0 (16.0)	
15V213	100.0 (32.0)	

Alterne pour le module de communication 24R910, pour zones non dangereuses uniquement		
Réf. Module	Réf. Module	
15V759	15V761	
15V760	15D762	

Câbles CAN, pour zones non dangereuses uniquement	
Réf. Câble	Longueur m (pi.)
125306	1.0 (0.3)
123422	1.3 (0.4)
121000	1.6 (0.5)
121227	2.0 (0.6)
121001	3.0 (1.0)
121002	5.0 (1.5)
121003	10.0 (3.0)
120952	13.0 (4.0)
121201	20.0 (6.0)
121004	25.0 (8.0)
121228	50.0 (15.0)
Câbles D-SUB à 25 broches, pour zones non dangereuses uniquement	
16T659	2.5 (0.8)
16V659	6.0 (1.8)

Alterne pour les modules de changement de couleur selon la référence de la pièce (configuration par défaut), pour zones non dangereuses uniquement Réf. Module Description 24T557 2 couleurs/2 catalyseurs 24T558 4 couleurs/4 catalyseurs 24T559 6 couleurs/6 catalyseurs 24T560 8 couleurs/8 catalyseurs Alterne pour les modules de changement de couleur selon la référence de la pièce (configuration par défaut), pour zones dangereuses uniquement 24T571 2 couleurs/2 catalyseurs 24T572 4 couleurs/2 catalyseurs 24T573 6 couleurs/2 catalyseurs 24T574 8 couleurs/2 catalyseurs

Réparation

Avant une intervention









- L'entretien du boîtier de commandes électriques vous expose aux risques liés à une haute tension. Pour éviter toute décharge électrique, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal avant d'ouvrir la protection.
- Tout le câblage électrique doit être effectué par un électricien qualifié et être conforme avec l'ensemble des codes et des réglementations locaux en vigueur.
- Ne substituez ni modifiez des composants du système car cela pourrait en altérer la sécurité intrinsèque.

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- Rincez le système comme indiqué dans le manuel d'utilisation du PD2K si la durée d'utilisation est susceptible d'être supérieure à la durée de vie du produit. Suivez la Procédure de décompression, page 37 avant l'entretien des composants de fluide.
- Fermez la vanne principale d'arrêt d'air sur la conduite d'alimentation d'air.
- Coupez le commutateur d'alimentation (P) du boîtier de commandes électriques.
- Si vous intervenez sur le boîtier de commandes électriques, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal avant d'ouvrir le boîtier.




Figure 21 Commutateur d'alimentation du boîtier de commandes

Procédure de décompression



Suivez la **Procédure de décompression** à chaque fois que ce symbole apparaît.











Cet équipement reste sous pression jusqu'à ce que la pression soit relâchée manuellement. Pour éviter de sérieuses blessures provoquées par du fluide sous pression, comme des injections cutanées, des éclaboussures de fluide et des pièces en mouvement, exécutez la **Procédure de décompression** lorsque vous arrêtez la pulvérisation et avant de procéder à un nettoyage, à une vérification ou à un entretien de l'équipement.

Sans changement de couleur

REMARQUE: La procédure suivante relâche toutes les pressions de fluide et d'air dans le système.

 Désactivez les pompes d'alimentation. Ouvrez la vanne de vidange du filtre de fluide de conduite d'alimentation pour relâcher la pression dans la conduite d'alimentation.

REMARQUE: Si votre système n'est pas équipé d'une vanne de vidange sur la conduite d'alimentation, réglez le collecteur mélangeur sur PULVÉRISATION

et appuyez sur . Faites fonctionner la pompe de dosage A et B deux fois pour vidanger les pompes.

- 2. Appuyez sur Veille . Actionnez le pistolet pour relâcher la pression.
- Réglez le collecteur mélangeur sur RINÇAGE. Rincez le collecteur mélangeur et le pistolet. Reportez-vous à la rubrique Rinçage du produit mélangé du Manuel d'utilisation de votre PD2K.
- 4. Fermez la pompe d'alimentation en solvant. Pour relâcher la pression, appuyez sur la touche de purge

et actionnez le pistolet. Appuyez sur Veille lorsque la pression est relâchée, pour éviter le déclenchement d'une alarme signalant

REMARQUE: Si la pression n'est pas entièrement relâchée dans la conduite de solvant entre la pompe d'alimentation en solvant et la vanne de solvant, desserrez TRÈS LENTEMENT un raccord pour relâcher la pression progressivement.

une purge incomplète.

Avec changement de couleur

REMARQUE: La procédure suivante relâche toutes les pressions de fluide et d'air dans le système.

 Désactivez les pompes d'alimentation. Ouvrez la vanne de purge du filtre de fluide de conduite d'alimentation pour relâcher la pression dans les conduites d'alimentation. Faites de même pour chaque couleur.

REMARQUE: Si votre système n'est pas équipé d'une vanne de vidange sur la conduite d'alimentation, réglez le collecteur mélangeur sur PULVÉRISATION

et appuyez sur . Faites fonctionner la pompe de dosage A et B deux fois pour vidanger les pompes. Répétez cette étape pour chaque couleur.







Si vous utilisez un pistolet haute pression, verrouillez la gâchette. Retirez la buse de pulvérisation et nettoyez-la séparément.








En cas d'utilisation d'un pistolet électrostatique, coupez l'électrostatique avant de rincer le pistolet.

- Réglez le collecteur mélangeur sur PULVÉRISATION. Actionnez le pistolet pour relâcher la pression. Répétez cette étape pour chaque couleur.
- 3. Appuyez sur Purge . Répétez cette étape pour chaque couleur. Maintenez la gâchette actionnée après la fermeture de la vanne de solvant pour relâcher toute la pression.
- Réglez le système sur la composition 0 pour rincer l'appareil des pompes au pistolet. Lorsque le rinçage est terminé, le système se mettra en mode veille.
- 5. Fermez la pompe d'alimentation en solvant. Pour relâcher la pression, appuyez sur la touche de purge



Veille lorsque la pression est relâchée, pour éviter le déclenchement d'une alarme signalant une purge incomplète.

REMARQUE: Si la pression n'est pas entièrement relâchée dans la conduite de solvant entre la pompe d'alimentation en solvant et la vanne de solvant, desserrez TRÈS LENTEMENT un raccord pour relâcher la pression progressivement.

Réparation du module d'affichage avancé (ADM)

Pour remplacer le module d'affichage avancé, débranchez le câble du module et retirez le module du support. Montez le nouveau module sur le support et fixez le câble.




Figure 22 Remplacement du module d'affichage avancé

Installation du jeton de mise à niveau ou du jeton principal

- 1. Arrêtez le commutateur d'alimentation du PD2K.
- 2. Retirez le panneau d'accès au jeton.




Figure 23 Retrait du panneau d'accès au jeton

3. Insérez et poussez fermement le jeton (T) dans la fente.

REMARQUE: Le jeton peut être inséré dans les deux sens.




Figure 24 Insérez le jeton

- 4. Mettez le commutateur d'alimentation sur ON. Le témoin lumineux rouge (L) clignote jusqu'à ce que le nouveau micrologiciel soit complètement téléchargé.
- 5. Retirez le jeton (T).
- 6. Replacez le panneau d'accès au jeton.

Remplacement de la pile

Une pile au lithium alimente l'horloge de l'ADM lorsque l'alimentation n'est pas branchée.







Le remplacement de la pile peut produire des étincelles. Remplacez la pile uniquement dans une zone non dangereuse à l'écart de tout fluide ou vapeurs inflammables.

- Mettez le commutateur d'alimentation du PD2K sur arrêt
- 2. Retirez le panneau d'accès arrière.




Figure 25 Retirez le panneau recouvrant la pile

- Enlevez l'ancienne pile et remplacez-la par une nouvelle pile CR2032.
- 4. Remplacez le panneau d'accès arrière.
- 5. Mettez le commutateur d'alimentation sur marche.

Entretien du boîtier de commandes

Remplacement de la carte d'isolation

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- Desserrez les vis (124) et retirez le capot de la protection (117).
- Notez la position des câbles de la carte d'isolation. Consultez le tableau suivant et la section Schémas électriques, page 29. Débranchez les câbles de la carte d'isolation (111). Retirez les supports (110).

Connecteur de carte d'isolation	Destination du câble
J1 (sans sécurité intrinsèque)	EFCM
J2 (sans sécurité intrinsèque)	Module de changement de couleur en option.
J3 (à sécurité intrinsèque)	Carte barrière
J4 (à sécurité intrinsèque)	Boîtier de commandes

- Retirez les vis (128) en maintenant la carte d'isolation (111) sur le couvercle barrière (107). Enlevez la carte d'isolation.
- 5. Installez la nouvelle carte d'isolation, à l'aide des vis (128).
- 6. Installez les supports (110). Rebranchez les câbles aux positions notées ci-dessus.
- Activez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.
- Activez le commutateur d'alimentation du boîtier de commandes. Assurez-vous que les deux voyants verts (D7, D8) et les deux voyants jaunes (D6, D14) sont allumés.
- 9. Remontez le capot (117) et serrez les vis (124).




Figure 26 Remplacement de la carte d'isolation




Figure 27 Détail des branchements de câbles de la carte d'isolation

Remplacement de la carte barrière







AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- Desserrez les vis (124) et retirez le capot de la protection (117).
- Desserrez les vis (125) et enlevez le couvercle barrière (107), en laissant la carte d'isolation (111) fixée sur le couvercle.
- Notez la position des câbles d'entrée et de sortie de la carte barrière. Consultez Schémas électriques, page
 Débranchez les câbles de la carte barrière (106).
- Retirez les deux vis (108), les trois vis (109), les entretoises (105) et les rondelles d'arrêt (104). Retirez la carte barrière (106).
- Installez la nouvelle carte barrière, à l'aide des vis, des entretoises et des rondelles d'arrêt.
- Rebranchez les câbles à la carte barrière, comme indiqué ci-dessus.
- Installez le couvercle barrière (107) et la carte d'isolation (111).
- Activez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.
- Activez le commutateur d'alimentation du boîtier de commandes. Assurez-vous que le système est en marche.

REMARQUE: Les deux voyants verts (D4, D5) sur la carte barrière s'allument si la carte est alimentée.

11. Remontez le capot (117) et serrez les vis (124).




Figure 28 Remplacement de la carte barrière

Remplacement des fusibles de la carte barrière

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes 1 à 4 dans la section Remplacement de la carte barrière, page 40.
- 2. Retirez le fusible (F3 ou F4) de son porte-fusible.
- 3. Mettez le fusible dans le porte-fusible.
- 4. Suivez les étapes 7 à 11 dans la section Remplacement de la carte barrière, page 40.

Remplacement du module de commande du EFCM

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Desserrez les vis (124) et enlevez le capot de la protection (117, non illustré).
- Notez la position des câbles d'entrée et de sortie du EFCM. Consultez Schémas électriques, page 29. Débranchez les câbles du EFCM (139).
- 4. Desserrez les vis (142) en maintenant le EFCM sur la protection. Enlevez le module.
- 5. Installez le nouveau EFCM, à l'aide des vis (142).
- 6. Rebranchez les câbles aux positions notées ci-dessus.
- Activez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.

- 8. Chargez le logiciel. Consultez Installation du jeton de mise à niveau ou du jeton principal, page 38.
- Activez le commutateur d'alimentation du boîtier de commandes. Vérifiez que le voyant vert est allumé, les voyants orange et jaune clignotent, et le voyant rouge est éteint.
- 10. Remontez le capot (117) et serrez les vis (124).




Figure 29 Remplacement du module de commande du EFCM

Remplacement de l'alimentation électrique 24 V CC

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Desserrez les vis (124) et enlevez le capot de la protection (117, non illustré).
- Notez la position des câbles d'entrée et de sortie d'alimentation. Consultez Schémas électriques, page 29. Débranchez les fils de l'alimentation électrique (120).
- 4. Retirer les vis (129) en maintenant l'alimentation électrique du côté de la protection. Coupez l'alimentation électrique.
- 5. Installez la nouvelle alimentation, à l'aide des vis (129).
- 6. Rebranchez les fils aux positions notées ci-dessus.
- 7. Remontez le capot (117) et serrez les vis (124).
- 8. Activez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.

 Activez le commutateur d'alimentation du boîtier de commandes.

REMARQUE: Le voyant vert sur la carte barrière (106), le voyant d'alimentation vert sur le module EFCM (139) et le voyant vert 24 V sur chaque module de commande de pompe (132) s'allument lors du fonctionnement.




Figure 30 Remplacement de l'alimentation électrique 24 V CC

Remplacement de l'alimentation électrique de la pompe 48 V CC

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Desserrez les vis (124) et retirez le capot de la protection (117).
- Notez la position des câbles d'entrée et de sortie d'alimentation. Consultez Schémas électriques, page 29. Débranchez les câbles de l'alimentation électrique (103).
- 4. Retirez les vis (128) maintenant le rail DIN d'alimentation sur la protection. Retirez tout l'ensemble, monté sur le rail DIN.
- Installez le nouvel ensemble d'alimentation électrique, à l'aide des vis (128).
- 6. Rebranchez les fils aux positions notées ci-dessus.
- 7. Remontez le capot (117) et serrez les vis (124).
- Activez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.

 Activez le commutateur d'alimentation du boîtier de commandes. Appuyez sur pour activer

de commandes. Appuyez sur pour active l'alimentation de la pompe.

REMARQUE: Le voyant vert allumé 48 V sur chaque module de commande de pompe (132) s'allume lors du fonctionnement.




Figure 31 Remplacement de l'alimentation électrique 48 V CC

Remplacement d'un module de commande de pompe

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Desserrez les vis (124) et retirez le capot de la protection (117).
- Notez la position des câbles de sortie et d'entrée du module de commande de pompe. Consultez Schémas électriques, page 29. Débranchez les câbles du module de commande de pompe (132).
- Retirez les vis (143) en maintenant le module de commande de pompe sur la protection. Enlevez le module de commande de pompe.
- 5. Montez le nouveau module de commande de pompe, à l'aide des vis (143).
- 6. Rebranchez les câbles aux positions notées ci-dessus.
- Activez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.

- Activez le commutateur d'alimentation du boîtier de commandes. Vérifiez que le voyant vert 48 V et le voyant vert 24 V sur chaque module de commande de pompe (132) sont allumés.
- 9. Remontez le capot (117) et serrez les vis (124).




Figure 32 Remplacement d'un module de commande de pompe

Remplacement du filtre de conduite

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Desserrez les vis (124) et retirez le capot de la protection (117).
- Notez la position des câbles d'entrée et de sortie du filtre de conduite. Consultez Schémas électriques, page 29. Débranchez les fils du filtre de conduite (115).
- 4. Retirez les vis (142) en maintenant le filtre de conduite sur la protection. Retirez le filtre de conduite.
- Installez le nouveau filtre de conduite à l'aide des vis (142).
- 6. Rebranchez les fils aux positions notées ci-dessus.
- 7. Remontez le capot (117) et serrez les vis (124).
- Activez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.




Figure 33 Remplacement du filtre de conduite

Remplacement du commutateur d'alimentation électrique

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Desserrez les vis (124) et retirez le capot de la protection (117).
- Notez la position des câbles d'entrée et de sortie du commutateur d'alimentation. Consultez Schémas électriques, page 29. Débranchez les câbles du commutateur d'alimentation (112).
- 4. Retirez le bloc de bornes de commutateur, dévissez l'écrou de retenue et retirez le commutateur.
- 5. Montez le nouveau commutateur.
- 6. Rebranchez les fils aux positions notées ci-dessus.

- 7. Remontez le capot (117) et serrez les vis (124).
- 8. Activez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.




Figure 34 Remplacement du commutateur d'alimentation électrique

Remplacement du commutateur de débit d'air

AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Desserrez les vis (124) et retirez le capot de la protection (117).
- 3. Débranchez les fils du commutateur de débit d'air des broches 1-2 de J6 sur le EFCM. Consultez Schémas électriques, page 29.
- 4. Débranchez les conduites d'air.
- Retirez le commutateur de débit d'air (159) et le matériel de fixation du côté du boîtier de commandes.
- Installez un commutateur de débit d'air neuf. Raccordez les câbles aux broches 1-2 de J6. Rebranchez les conduites d'air.
- 7. Remontez le capot (117) et serrez les vis (124).

- 8. Activez l'alimentation au niveau du disjoncteur principal.
- Activez le commutateur d'alimentation du boîtier de commandes.




Figure 35 Remplacement du commutateur de débit d'air

Entretien de la section fluide

Retrait d'une pompe











- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Retirez les vis (56) en maintenant le capot (8) à l'avant de l'unité.
- 3. Débranchez le câble du pilote de pompe (101).
- Débranchez les conduites d'air des vannes de dosage (V).
- Débranchez les conduites d'entrée et de sortie de fluide des collecteurs de pompe (IN, OUT).
- 6. Enlevez les vis (15) et le support de pompe (7).
- 7. Desserrez les contre-écrous en maintenant la pompe sur le support de montage (4). Retirez la pompe.
- 8. Consultez le manuel 332339 pour la réparation de la pompe.

Installation de la pompe

- Faites glisser la pompe dans le support de montage (4). Serrez les contre-écrous pour la fixation.
- 2. Installez le support de pompe (7) et les vis (15).
- 3. Raccordez les conduites d'entrée et de sortie de fluide aux collecteurs de pompe (IN, OUT).
- 4. Branchez les conduites d'air aux vannes de dosage (V).
- 5. Branchez le câble au pilote de pompe (101).
- 6. Montez le capot (8) à l'avant de l'unité à l'aide des vis (56).
- 7. Ouvrez la vanne d'arrêt d'air principale sur la conduite d'alimentation d'air.
- 8. Rétablissez l'alimentation électrique de l'unité. Activez le commutateur d'alimentation électrique sur le boîtier de commandes électriques.




Figure 36 Installation de la pompe

Remplacement d'une électrovanne



AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- Retirez les vis (56) en maintenant le capot (8) à l'avant de l'unité.
- Desserrez les vis (124) et retirez le capot de la protection (117).
- Débranchez les 2 câbles d'électrovanne de J1 sur le module de commande de pompe. Consultez Schémas électriques, page 29.
- 5. Retirez les 2 vis (303) et l'électrovanne (305).
- 6. Installez la nouvelle électrovanne (305) à l'aide des vis (303).
- Branchez les 2 câbles d'électrovanne à J1 sur le module de commande de pompe. Consultez Schémas électriques, page 29.
- 8. Remplacez les capots (8, 117).




Figure 37 Remplacement d'une électrovanne

Remplacement d'un ventilateur



AVIS

Pour éviter d'endommager les circuits imprimés lors de l'intervention sur le boîtier de commandes, portez un bracelet de mise à la terre référence 112190 au poignet et procédez correctement à la mise à la terre.

Pour éviter d'endommager les composants électriques, coupez toutes les alimentations du système avant le branchement des connecteurs.

1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.

- 2. Retirez les vis (56) en maintenant le capot (8) à l'avant de l'unité.
- 3. Desserrez les vis (124) et retirez le capot de la protection (117).
- Débranchez les 2 câbles de ventilateur du module de commande de pompe. Consultez Schémas électriques, page 29.
- 5. Retirez les 4 vis, écrous et rondelles.
- Installez le nouveau ventilateur et le matériel de fixation.
- 7. Branchez les 2 câbles du ventilateur sur le module de commande de pompe. Consultez Schémas électriques, page 29.
- 8. Remplacez les capots (8, 117).




Figure 38 Remplacement d'un ventilateur

Remplacement du commutateur de débit de solvant

- 1. Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Retirez les vis (56) en maintenant le capot (8) à l'avant de l'unité.
- Débranchez les câbles de commutateur de débit de solvant des broches 11-12 de J6 sur le EFCM. Consultez Schémas électriques, page 29.
- 4. Débranchez les conduites de solvant.
- Dévissez l'adaptateur (45) du commutateur de débit de solvant (19).
- Dévissez le commutateur de débit de solvant du coude (18).
- 7. Retirez le commutateur de débit de solvant (159).
- 8. Vissez le nouveau commutateur de débit de solvant sur le coude (18).
- Vissez l'adaptateur (45) sur le commutateur de débit de solvant (19).
- Raccordez les câbles aux broches 11-12 de J6.
 Rebranchez les conduites de solvant.
- Montez le capot (8) à l'avant de l'unité à l'aide des vis (56).
- 12. Ouvrez la vanne d'arrêt d'air principale sur la conduite d'alimentation d'air.
- Rétablissez l'alimentation électrique de l'unité. Activez le commutateur d'alimentation (P) du boîtier de commandes électriques.

Remplacement de la vanne de solvant











- Suivez les étapes dans la section Avant une intervention, page 36.
- 2. Débranchez les conduites d'air de la vanne de solvant (25).
- 3. Débranchez les conduites d'entrée et sortie de solvant.
- 4. Dévissez la vanne de solvant (25) de l'adaptateur (21).
- 5. Retirez le siège (23) et les joints toriques (22, 24).
- 6. Consultez le manuel 312782 pour réparer la vanne.
- 7. Remontez l'ensemble dans l'ordre inverse.





Figure 39 Vanne de solvant et commutateur de débit de solvant

Pièces

Pièces du doseur

Doseur basse pression de référence MC1000 Doseur haute pression de référence MC2000



Doseur basse pression de référence MC1000


Doseur haute pression de référence MC2000

Réf	Pièce	Description	Qté	Réf	Pièce	Description	Qté
1 2		CHÂSSIS BOÎTIER DE COMMANDES, électrique ; consultez	1	12a	16X039	JETON ; dernière version du logiciel pour le module d'affichage avancé ; non visible	1
		Pièces du boîtier de commandes, page		13	24M731	MODULE, boîtier de commandes	1
3		55 PANNEAU, fluide	1	14	24T772	COLLECTEUR, électrovanne ;	2
4 5	 24T790	SUPPORT, montage POMPE, 70 CC, côté A, basse pression; pour modèle MC1000	1			consultez Pièces du collecteur d'électrovanne, page 58	
	24T791	; consultez le manuel 332339 POMPE, 70 CC, côté	1	15	C19798	VIS, capuchon, à tête creuse; 1/4-20 x 10 mm (3/8 po.)	8
	211101	A, haute pression ; pour modèle MC2000	•	16	16U655	SUPPORT, montage, vanne	1
		; consultez le manuel 332339		17	104641	RACCORD, passe-cloison	1
6	24T788	POMPE, 35 CC, côté B, basse pression ;	1	18	111763	COUDE ; 1/4 npt (mbe)	1
		pour modèle MC1000 ; consultez le manuel 332339		19	24T787	COMMUTATEUR, débit de solvant ; orifices 1/4 npt(f)	1
	24T789	POMPE, 35 CC, côté B, haute pression ;	1	21	15T717	ADAPTATEUR, vanne de solvant	1
		pour modèle MC2000 ; consultez le manuel		22	111457	JOINT TORIQUE ;	1
7		332339 SUPPORT,	2	23	15T725	ARRÊTOIR, siège, vanne de solvant	1
8	24T771	montage, pompe CAPOT, comprend 2	1	24	15Y627	JOINT TORIQUE ;	1
		pièces de l'élément 56		25	15X303	VANNE, solvant ; consultez le manuel	1
9	24T770	KIT, ventilateur	2			312782	
10	277853	SUPPORT, montage	2	27		SOUFFLET	4
11		VIS, mécanique ; tête cyl. ; M5 x 0,8 ; 10	2	28		JAMBE, montage sur pied	2
12	24U602	mm MODULE, affichage, avancé ; comprend l'élément 12a	1	29		BOUCHON, tuyau, carré	6


D4f	Diàca	Decembion	046	D4f	Diàca	Description	044
Réf	Pièce	Description	Qté	Réf 54	Pièce	Description	Qté
30		RONDELLE; 3/8	40	54		TUYAU, nylon, rouge ; pour contrôler l'air	A/R
31		VIS, capuchon, tête	4			afin de désactiver les	
		hex.; 3/8-16 x 70				vannes ; DE de 4 mm	
32		mm (2,75 po.)	10			(5/32 po.) x 6,1 m (20	
32		VIS, capuchon, tête hex.; 3/8–16 x 22	10			pi.) (découpez pour	
		mm (7/8 po.)				atteindre la longueur	
33		ÉCROU, verrouillage	10			requise)	
00		; 3/8-16	10	55	223547	FIL DE TERRE	1
34		VIS, capuchon, tête	8	56		VIS, capuchon, tête	2
0.		hex. ; 3/8–16 x 76	· ·			creuse ; 1/4-20 x 19	
		mm (3 po.)				mm (3/4 po.)	
35		RONDELLE frein,	8	69		ŒILLET, tuyau	1
		3/8		70	16V429	CÂBLE, CAN,	1
36		ÉCROU, hex. ;	8			intrinsèquement	
		3/8–16				sûr, 5 broches	
43		FAISCEAU DE	2			; pour boîtier de	
		CÂBLES ; pour				commandes ; fbe ;	
		modèle MC1000				15 m (50 pi.)	
		(non visible)	0	73	24T302	KIT, coupelle, TSL	2
		FAISCEAU DE	2			; comprend les	
		CÂBLES ; pour modèle MC2000				éléments 73a-73e	
		(non visible)		73a		SUPPORT	1
44	155541	PIVOT, 90°; 1/4	1	73b	24U617	KIT, raccords	1
77	100041	npt(m) x 1/4 npsm(f)	'			cannelés ; comprend	
45	15F741	RACCORD,	1			des joints toriques ;	
		adaptateur, 1/4	·	70		paquet de 12	
		npt(m) x 1/4 npt(f)		73c		TUYAU,	1
50	115287	RACCORD, tuyau en	1			polyuréthane; DE	
		Y ; pour tuyauterie				de 6 mm (1/4 po.) ; 3,05 m (10 pi.) ;	
		de dia. ext. de 6 mm				découpez à la bonne	
		(1/4 po.)				longueur	
51		TUYAU,	A/R	73d		BOUCHON, vis;	4
		polyéthylène; DE				10-32 ; pour le	•
		de 6 mm (1/4 po.) x				remplacement de	
50		0,91 m (3 pi.)	A /D			l'élément 73b non	
52		TUYAU, nylon ; DE	A/R			utilisé au niveau de	
		de 4 mm (5/32 po.) x				la coupelle de TSL ;	
53		1,07 m (3,5 pi.) TUYAU, nylon, vert	A/R			non visible	
55		; pour contrôler l'air	AIX	73e		JOINT; pour	4
		afin d'activer les				l'élément 73d ; non	
		vannes ; DE de 4 mm		71	166404	visible	4
		(5/32 po.) x 6,1 m (20		74	166421	MAMELON, tuyau ;	1
		pi.) (découpez pour				1/4 npt	
		atteindre la longueur		Les éle	éments portant la	mention « — — » ne so	nt pas
		requise)			s séparément.		

Pièces du boîtier de commandes

Boîtier de commandes électriques



Boîtier de commandes électriques (suite)




Réf	Pièce	Description	Qté	Réf	Pièce	Description	Qté
101		PROTECTION	1	111	24M485	CARTE, isolation, IS (à	1
102		PANNEAU, arrière	1	112	16U725	sécurité intrinsèque) COMMUTATEUR,	1
103	24T769	ALIMENTATION; 48 V CC;	1	112	100720	sélecteur, 2 positions	•
104		10 A ; 480 W	3	113		PASSE-FILS	1
		RONDELLE-FREIN; n° 6		114		CAPOT, conduit	2
105		ENTRETOISE, espacement	3	115	16V446	FILTRE, conduite; 10A	1
106	255786	CARTE, barrière; comprend l'élément 106a	1	116		BORNIER	1
106	15D979	FUSIBLE ; 400 mA, action	2	117		COUVERCLE, enveloppe	1
a 107		rapide CAPOT, barrière	1	118		de protection ŒILLET	2
108		VIS, mécanique, tête cyl.;	2	119		LUMIÈRE	4
109		6–32 x 38 mm (1,5 po.) VIS, mécanique, tête cyl. ; 6–32 x 10 mm (0,375 po.)	3	120	16T660	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ; 24 V	1
110		SUPPORT, carte	2			CC, 4 A, 96 W	

Réf	Pièce	Description	Qté	Réf	Pièce	Description	Qté
121		CONNECTEUR, barre, mis	1	143		VIS, mécanique, tête cyl.;	8
122		à la terre VIS, mise à la terre ; M5 x	3	144	172953	10-32 x 38 mm (1,5 po.) ÉTIQUETTE, symbole de	1
123		0,8 ÉCROU, tête hex., bride ; 1/4-20	4	▲ 145		mise à la terre COLLIER ; câble de dia. ext. de 10 mm (3/8 po.)	4
124		VIS, à bride, tête hex. ; 1/4-20 x 19 mm (0,75 po.)	4	147	15W598	ÉTIQUETTE, mise en garde	1
125		VIS, mécanique ; tête cyl. ;	2	▲ 148		FAISCEAU, isolation CAN,	1
126		10-24 x 10 mm (0,375 po.) VIS, mécanique, tête cyl.; 10-32 x 19 mm (0,75 po.)	3	150	16T072	alimentation (non illustré) ADAPTATEUR, câble CAN,	1
127		RACCORD, connecteur; tuyau de dia. ext. 1/8 npt(m)	1	151	121227	à sécurité intrinsèque-sans sécurité intrinsèque CÂBLE, CAN ; fbe ; 0,6 m	1
400		x 6 mm (1/4 po.)		152		FAISCEAU, 3 fils	1
128		VIS, mécanique, tête cyl.; 8–32 x 6 mm (0,25 po.)	8	153		FAISCEAU, 2 fils	1
129		VIS, mécanique, tête de liaison; 6-32 x 6 mm (0,25	4	154	16T659	CÂBLE, D-SUB, 25 broches, 0,76 m (2,5 pi.)	2
130	121003	po.) CÂBLE, CAN ; fbe ; 3,0 m	1	155		VIS, auto-étanche	2
131		COLLECTEUR, air	1	159	15T632	KIT, commutateur de débit d'air ; comprend les	1
132	24N527	MODULE, commande, pompe	2	159	104641	éléments 159a-159c RACCORD, passe-cloison	1
133	16P243	CÂBLE, répartiteur	1	а		•	
134		SILENCIEUX	1	159 b	111763	COUDE ; 1/4 npt (mbe)	1
135	121324	ÉLECTROVANNE, 3 voies	1	159	113029	MAMELON, 1/4 npt	1
136		COUDE, pivot ; tuyau de dia. ext. 1/8 npt(m) x 4 mm	1	c 163	16V429	CÂBLE, CAN, IS; fbe; 15,25 m (50 pi.)	1
137		(5/32 po.) BOUCHON, tuyau ; 1/8	3	168 ▲	16U600	ÉTIQUETTE, carte d'isolation	1
138		npt(m) DÉTENTE, cordon	4	169		ÉCROU, hex., autobloquant ; 1/4–20	4
139	24T773	MODULE, commande,	1	170		VIS, mécanique, tête cyl. ;	4
140		fluide amélioré VIS, mécanique, tête cyl. ;	2	173	15W776	8–32 x 8 mm (0,312 po.) ÉTIQUETTE, mise en garde	1
141		1/4-20 x 13 mm (0,5 po.) VIS, à tête, tête creuse ;	2	A			
142		8-32 x 16 mm (0,625 po.) VIS, mécanique, tête cyl. ; 10–32 x 6 mm (0,25 po.)	10		ements porta s séparéme	ant la mention « — — — » ne s nt.	sont pas

[▲] Des étiquettes, plaques et cartes de danger et d'avertissement de rechange sont disponibles gratuitement.

Pièces du collecteur d'électrovanne

Collecteur d'électrovanne Référence 24T772



Réf	Pièce	Description	Qté
301		PLAQUE	1
302		COLLECTEUR	1
303		VIS, capuchon, tête creuse ; 1/4–20 x 10 mm (0,375 po.)	4
304	115671	CONNECTEUR; tuyau de dia. ext. 1/8 npt(m) x 6 mm (1/4 po.)	1
305	16P812	ÉLECTROVANNE	2
307	114151	RACCORD, coude; pivot; dia. ext. (DE) 1/8 npt(m) x 4 mm (5/32 po.)	4
308	114263	RACCORD, droit; tuyau de DE de 1/8 npt(m) x 4 mm (5/32 po.)	4
309	C06061	SILENCIEUX	2

Les éléments portant la mention « — — » ne sont pas vendus séparément.

Caractéristiques techniques

Doseur à déplacement positif	Impérial	Métrique		
Pression de fluide maximum de service :				
Systèmes de pulvérisation d'air MC1000	300 psi	21 bars 2,1 MPa		
Systèmes de pulvérisation à assistance pneumatique MC2000	1 500 psi	105 bars, 10,5 MPa		
Pression d'air de service maximale :	100 psi	7 bars, 0,7 MPa		
Alimentation en air :	de 85 à 100 psi	de 6,0 à 7,0 bars, de 0,6 à 0,7 MPa		
Taille de l'entrée du filtre à air :	3/8 r	npt(f)		
Filtration d'air pour logique d'air (fourni par l'utilisateur) :	Filtration de 5 microns (minimu	um) requise ; air sec et propre		
Filtration d'air pour air d'atomisation (fourni par l'utilisateur) :	Filtration de 30 microns (minimum) requise ; air sec et propre			
Plage des rapports de mélange :	0.1:1 — 50:1, ±1%			
Fluides utilisés :	Un ou deux composants :			
	Peintures au solvant et à l'eau			
	Polyuréthanes			
	Peintures époxy			
	Vernis à catalyse acide			
	Isocyanates sensibles à l'humidité			
Plage de viscosité du fluide	·			
Filtration du fluide (fourni par l'utilisateur) :	100 mesh minimum			
Débit de fluide maximal :	800 CC/minute (en fonction de la viscosité du produit)			
Taille de sortie de fluide :	1/4 npt(m)			
Exigences en alimentation	90 - 250 V CA, 50/6	0 Hz, 7 A maximum		
électrique externe :	Disjoncteur de 15 A maximum obligatoire			
	Calibre de câble d'alimentation électrique de 8 à 14 AWG			
Plage de température de fonctionnement :	36 à 122° F 2 à 50° C			
Plage de température de stockage :	-4 à 158° F	-20 à 70° C		
Poids (approximatif) :	195 lb	88 kg		
Caractéristiques sonores :	Moins de	75 dB(A)		
Pièces au contact du	17-4PH, 303, 304 SST, carbure de tungstène (avec anneau en nickel),			
produit :	perfluoroélastomère ; PTFE, PPS, UHMWPE			

Garantie standard de Graco

Graco garantit que tout l'équipement mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant son nom est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l'acheteur et utilisateur initial. Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de l'équipement jugée défectueuse par Graco. Cette garantie s'applique uniquement si le matériel est installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.

Cette garantie ne couvre pas, et Graco ne sera pas tenue responsable d'une détérioration générale, ou tout autre dysfonctionnement, dommage ou usure suite à une installation défectueuse, mauvaise application, abrasion, corrosion, maintenance inadéquate ou incorrecte, négligence, accident, manipulation ou substitution de pièces de composants ne portant pas la marque Graco. Graco ne saurait être tenue responsable en cas de dysfonctionnement, dommage ou usure dus à l'incompatibilité de l'équipement de Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco ou encore dus à un défaut de conception, de fabrication, d'installation, de fonctionnement ou d'entretien de structures, d'accessoires, d'équipements ou de matériaux non fournis par Graco.

Cette garantie s'applique à condition que l'équipement objet de la réclamation soit retourné en port payé à un distributeur de Graco agréé pour la vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu, Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. L'équipement sera retourné à l'acheteur d'origine en port payé. Si l'inspection de l'équipement ne révèle aucun défaut matériel ou de fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le coût des pièces, de la main-d'œuvre et du transport.

CETTE GARANTIE EST UNE GARANTIE EXCLUSIVE QUI REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, UNE GARANTIE MARCHANDE OU UNE GARANTIE DE FINALITÉ PARTICULIÈRE.

La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l'acheteur pour toute violation de la garantie seront tels que définis ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (pour, la liste n'ayant aucun caractère exhaustif, dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte de marché, dommages corporels ou matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible. Toute action pour violation de la garantie doit être intentée dans les deux (2) ans à compter de la date de vente.

GRACO NE GARANTIT PAS ET REFUSE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE FINALITÉ PARTICULIÈRE POUR LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU COMPOSANTS VENDUS MAIS NON FABRIQUÉS PAR GRACO. Ces articles vendus, mais non fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques, commutateurs, flexibles, etc.) sont couverts par la garantie, s'il en existe une, de leur fabricant. Graco fournira à l'acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation faisant appel à ces garanties.

En aucun cas, Graco ne sera tenue responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs résultant de la fourniture par Graco de l'équipement ci-dessous ou de garniture, de la performance, ou utilisation de produits ou d'autres biens vendus par les présentes, que ce soit en raison d'une violation de contrat, violation de la garantie, négligence de Graco, ou autrement.

À L'ATTENTION DES CLIENTS CANADIENS DE GRACO

Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document ainsi que de tous les documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées, sera en anglais. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informations concernant Graco

Pour en savoir plus sur les derniers produits de Graco, visitez le site www.graco.com.

Pour commander, contactez votre distributeur Graco ou appelez pour trouver votre distributeur le plus proche.

Téléphone: +1 612-623-6921 ou n° vert: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à tout moment, sans préavis, à des modifications.

Pour avoir toutes les informations concernant les brevets, consultez la page www.graco.com/patents.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 3A2800

Siège social de Graco : Minneapolis

Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACO INC. ET FILIALES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • ÉTATS-UNIS

Copyright 2013, Graco Inc. Tous les sites de fabrication de Graco sont certifiés ISO 9001.

www.graco.com